

WARTUNGSHINWEISE

HOTRONIX® FUSION IQ®

Inbetriebnahme der Presse

- kein Hebegerät verwenden, um die Presse aus dem Karton zu nehmen
- vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung der Presse lesen
- eigenen Stromanschluss verwenden
- keine Verlängerungskabel und Mehrfachstecker verwenden
- mitgeliefertes Stromkabel nutzen

Wartung der Presse

Tipps zur wartungsarmen Bedienung

- maximale Druckeinstellung beachten
- Abdeckbogen zum Schutz der Heizplatte empfohlen

Täglich durchzuführende Wartungsarbeiten

- Überprüfung der Funktionen und Einstellungen
- bei Schäden oder Funktionsstörungen nicht mit dem Gerät weiterarbeiten, Händler kontaktieren

Wöchentlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- Reinigung der Oberflächen der Presse und des Arbeitsbereichs

Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- bei größeren Verschmutzungen der Heizplatte diese mit Heizplattenreiniger und Reibeblock reinigen
- Druckspindel mit temperaturbeständigem Lithiumfett nachschmieren

Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- freiliegendes Gestänge nachschmieren
- Heizplatte auf kalte Stellen testen, Überprüfung der Kalibrierung, siehe Bedienungsanleitung