

## STAHL'S' CLAM BASIC CAP

### Inbetriebnahme der Presse

- kein Hebegerät verwenden, um die Presse aus dem Karton zu nehmen
- vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung der Presse lesen
- eigenen Stromanschluss verwenden
- keine Verlängerungskabel und Mehrfachstecker verwenden
- mitgeliefertes Stromkabel nutzen

### Wartung der Presse

#### Tipps zur wartungsarmen Bedienung

- maximale Druckeinstellung beachten
- Abdeckbogen zum Schutz der Heizplatte empfohlen

#### Täglich durchzuführende Wartungsarbeiten

- Überprüfung der Funktionen und Einstellungen
- bei Schäden oder Funktionsstörungen nicht mit dem Gerät weiterarbeiten, Händler kontaktieren

#### Wöchentlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- Reinigung der Oberflächen der Presse und des Arbeitsbereichs

#### Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- bei größeren Verschmutzungen der Heizplatte diese mit Heizplattenreiniger und Reibblock reinigen
- Druckspindel mit temperaturbeständigem Lithiumfett nachschmieren

#### Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

- freiliegendes Gestänge nachschmieren
- Heizplatte auf kalte Stellen testen, Überprüfung der Kalibrierung, siehe Bedienungsanleitung

**Hinweis:** Die Heizplatte ist nicht starr befestigt, sodass eine Beweglichkeit beim Schließen der Presse für einen optimalen Pressvorgang sorgt.