

THERMOBAND – DATENBLATT

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung / Positionierung Legen Sie die Motive auf der Arbeitsfläche aus und positionieren Sie diese nach Ihren Vorlagen.

Anbringung des Thermobandes Legen Sie das Thermoband vorsichtig über das Motiv. Hierbei ist wichtig, dass Sie das Thermoband an den Rändern des Motivs überstehen lassen.

Tipp

Knicken Sie einfach ein Stück des Thermobandes nach innen, so dass Sie es ganz leicht abziehen können. Sollten die Motive während des Auflegens des Thermobandes verrutschen, können Sie dies korrigieren. Wenn Sie mit der endgültigen Positionierung zufrieden sind, drücken Sie das Thermoband mit leichtem Druck an.

Übertragen auf Textilien

Positionieren Sie Ihre Motive auf dem Textil. Legen Sie einen Abdeckbogen auf Ihre Motive und drucken Sie diese für zwei Sekunden an.

Wichtig

Bei längerer Andruckdauer kann es eventuell zur Farbübertragung des Thermobandes auf Ihr Textil kommen, deshalb sollten Sie die zwei Sekunden Andruckzeit nicht überschreiten. Diese Verfärbung ist auch durch Waschen nicht mehr aus dem Textil zu entfernen.

Abziehen

Lassen Sie das Motiv abkühlen. Entfernen Sie dann das Thermoband, legen Sie einen Abdeckbogen auf Ihr Motiv und drucken Sie, wie in der entsprechenden Andruckanleitung angegeben, das Motiv auf Ihr Textil an.

Achtung

- Das Thermoband niemals länger als zwei Sekunden andrucken!
- Niemals das Thermoband über 204° C andrucken, es ist nur bis 204° C hitzebeständig!
- Das Thermoband ist nicht für den Andruck von Filz geeignet!

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.